

ストロボ設定一覧(カメラ内蔵フラッシュ)

【Sony】

(2023.8月現在)

	カメラ機種	カメラフラッシュ設定	ストロボモードダイヤル	プリ発光キャンセル設定	光入力設定
コンデジ	RX100	強制発光	マニュアル / TTL	A(出荷時設定)	モード14
	RX100 II				
	RX100 III				
	RX100 IV				
	RX100 V				
ミラーレス	α 6000	強制発光	マニュアル / TTL	A(出荷時設定)	モード80
	α 6300				
	α 6500				

※ 他社製ハウジングでは、光ファイバーケーブルの取り付け位置などの関係により、DS-TTL及びDS-TTL II が正しく調光しない場合があります。対応については事前に各ハウジングメーカー様へご確認をお願いします。

ストロボ撮影の一般的な設定、注意点

- ・カメラ内蔵ストロボは強制発光に設定してください。赤目軽減設定はOFFにてご使用ください。
- ・カメラ内蔵ストロボをマニュアル発光(プリ発光を行わない発光)に設定した場合は、DS-TTL III機能はご使用になれません。
- ・AFの補助光を内蔵ストロボで行うカメラでは、機能をOFFにてご使用ください。
- ・対応確認時ISOの設定は100ないし200。ISO感度をオートもしくは高めに設定すると発光量が減り、適正な明るさにならない場合があります。
- ・光ファイバーケーブルが劣化し、ケーブル被覆内の芯の折れ等で、ストロボに伝わる光が減少すると、適切に調光しない、フル発光する、発光しない等の現象が現れます。
- ・すべてのカメラのファーム検証を弊社では行っていません。当社の基準にて検証機種等を選定しておりますので、更新等を行う場合、一度お問い合わせの上、ご対応いただけますようお願いいたします。