

YS-D3/YS-D2/YS-01 SOLIS スレーブ対応確認機種一覧(カメラ内蔵フラッシュ)

| | メーカー | カメラ機種 | 対応ハウジング機種 ※16 | YS-D3の設定 (カスタマイズモード) | YS-D2の設定(カスタ マイズモード) | YS-01SOLISの設定 (カスタマイズモード) | ハウジングへの 光ファイバーケーブル取付 方法 | 備考 | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| コ ン パ ク ト デ ジ タ ル カ メ ラ | Sony | DSC-RX100 | MDX-RX100/II | A (出荷時設定) | A (出荷時設定) | E (出荷時設定) Aでも可 | ソケット標準装備 | | | | |
| | | DSC-RX100II | | | | | | | | | |
| | | DSC-RX100III | MDX-RX100III | | | | | | | | |
| | | DSC-RX100IV | | | | | | | | | |
| | | | DSC-RX100V | MDX-RX100III※シリアルナン バーが141500310以降の ハウジングが対応 | | | | | | | |
| | Olympus | | μ 1020 | PT-042 | A (出荷時設定) | A (出荷時設定) | E (出荷時設定) Aでも可 | ストロボマスクセット | | | |
| | | | μ 790SW | PT-041 | | | | | | | |
| | | | μ 850SW | | | | | | | | |
| | | | μ TOUGH-8000 | PT-045 | | | | | | | |
| | | | μ TOUGH-6010 | PT-047 | | | | | | | |
| | | | μ TOUGH-6020 | PT-048 | | | | | | | |
| | | | μ TOUGH-8010 | | | | | | | | |
| | | | XZ-1 | PT-050 | C | C | C | ソケット標準装備 | ※6 M/S/A/SON(水中ワイド/マクロ)モードのみ使用可 | | |
| | | | Tough TG-610 | PT-051 | A (出荷時設定) | A (出荷時設定) | E (出荷時設定) Aでも可 | 光ケーブルアダプター(ハ ウジング同梱品) | 水中ワイド2使用不可 | | |
| | | | Tough TG-810 | | | | | | 水中ワイド2使用不可 | | |
| | | | Tough TG-1 | PT-053 | | | | | 水中ワイド2使用不可 | | |
| | | | Tough TG-2 | | | | | | 水中ワイド2使用不可 | | |
| | | | XZ-2 | PT-054 | | | | | | ソケット標準装備 | |
| | | | Tough TG-830 | PT-055 | | | | | | | 水中ワイド2使用不可 |
| | | Tough TG-3 | PT-056 | | | | | | | 水中ワイド2使用不可 | |
| | | Tough TG-4 | | | | | | | | 水中ワイド2使用不可 | |
| | | Tough TG-5 | PT-058 | | | | | | | | |
| | | Tough TG-6 | PT-059 | | | | | | | | |
| | Canon | | IXY 410F | WP-DC41 | A (出荷時設定) | A (出荷時設定) | E (出荷時設定) Aでも可 | ストロボマスクセット | | | |
| | | | Power Shot SX230HS | WP-DC42 | | | | | | | |
| | | | Power Shot S100 | WP-DC43 | | | | | | | |
| | | | Power Shot G1 X | WP-DC44 | | | | | | | |
| | | Power Shot D20 | WP-DC45 | | | | | | | | |
| | | Power Shot S110 | WP-DC47 | | | | | | | | |
| | | Power Shot G15 | WP-DC48 | | | | | | | | |
| | | Power Shot S120 | WP-DC51 | | | | | | 光ケーブルアダプター(ハ ウジング同梱品) | ※9 | |
| | | Power Shot G16 | WP-DC52 | | | | | | | ※9 | |
| | | Power Shot G1 X Mark II | WP-DC53 | | | | | | | | |
| | | Power Shot G7 X | WP-DC54 | | | | | | | | |
| | | Power Shot G7 X Mark II | WP-DC55 | | | | | | | | |
| | Power Shot G9 X Mark II | - | | | | - | | | | | |
| Panasonic | | LUMIX DMC-FT3 | DMW-MCFT3 | A (出荷時設定) | A (出荷時設定) | E (出荷時設定) Aでも可 | ストロボマスクセット | | | | |
| | | LUMIX DMC-TZ20 | DMW-TZ20 | | | | | | | | |
| RICOH | GR DIGITAL IV | MDX-GRD IV | A (出荷時設定) | A (出荷時設定) | E (出荷時設定) Aでも可 | ソケット標準装備 | | | | | |
| Fujifilm | | X10 | MDX-X10 | A (出荷時設定) | A (出荷時設定) | E (出荷時設定) Aでも可 | ソケット標準装備 | | | | |
| | | X20 | | | | | | | | | |
| | | XQ1 | WP-XQ1 | | | | | | | | |
| | | XQ2 | | | | | | | | | |
| | X-H1 | - | | | | | | | | | |
| SEA&SEA | | 8000G | DX-8000G | A (出荷時設定) | A (出荷時設定) | E (出荷時設定) Aでも可 | 専用アダプター使用 | DX-8000G用光ファイバーアダプター使用 | | | |
| | | 860G | DX-860G | | | | ソケット標準装備 | | | | |
| | | 1G | DX-1G | | | | 専用アダプター使用 | DX-1G用光ファイバーアダプター使用 | | | |
| | | 2G | DX-2G | | | | 専用アダプター使用 | DX-2G用光ファイバーアダプター使用 | | | |
| | | 1200HD | DX-1200HD | | | | ソケット標準装備 | | | | |
| | | G5WP-SS | DX-GE5 | | | | B | B | B | ソケット標準装備 | |
| | 6G | DX-6G | E | E※14 | E | ソケット標準装備 | 2019年5月以降出荷分(シリアルNo.170909685以降)より、Eポジ ション追加 | | | | |

| メーカー | カメラ機種 | 対応ハウジング機種 | YS-D3の設定 (カスタマイズモード) | YS-D2の設定(カスタ マイズモード) | YS-01SOLISの設定(カスタ マイズモード) | ハウジングへの 光ファイバーケーブル取付 方法 | 備考 | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|---|---|--|
| Canon | KissX2 | RDX-550D | A (出荷時設定) | A (出荷時設定) | E (出荷時設定) Aでも可 | ソケット標準装備 | | | | |
| | KissX3 | | | | | | | | | |
| | KissX4 | | | | | | | | | |
| | KissX5 | | | | | | RDX-600D | | | |
| | KissX6i | RDX-650D | | | | | | | | |
| | KissX7i | | | | | | | | | |
| | 7D | MDX-7D | | | | | | | | |
| | 70D | MDX-70D | | | | | | | | |
| | KissX7 | RDX-100D | | | | | | | | |
| | 7D Mark II | MDX-7DMark II | | | | | | | | |
| | KissX8i | RDX-750D | | | | | | | | |
| | Kiss X9i | RDX-750D ※13 | | | | | | | | |
| | 80D | MDX-80D | | | | | | | | |
| | M5 | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | 対応シリアルNo.のみ使用可 | | | |
| Nikon | D7000 | MDX-D7000 | A (出荷時設定) | A (出荷時設定) | A | ソケット標準装備 | | | | |
| | D300S | MDX-D300s | | | | | | | | |
| | D700 | MDX-D700 | | | | | | | | |
| | D800/D800E | MDX-D800 | | | | | | | | |
| | D600 | MDX-D600 | | | | | | | | |
| | D7100 | MDX-D7100 | | | | | | | | |
| | D810 | MDX-D810 | | | | | | | | |
| | Nikon1 J1/J2 | WP-N1 | | | | | C | C | C | |
| | Nikon1 J3 | WP-N2 | | | | | D | D | D | |
| | Nikon1 S1 | WP-N3 | | | | | D | D | D | |
| Nikon1 J4 | WP-N3 | C | C | C | | | | | | |
| Olympus ※15 | PEN Lite E-PL1/E-PL1s | PT-EP01 | A (出荷時設定) | A (出荷時設定) | A | ソケット標準装備 | | | | |
| | PEN Lite E-PL2 | PT-EP03 | | | | | | | | |
| | PEN Lite E-PL3 | PT-EP05L | | | | | | | | |
| | PEN Lite E-PM1 | PT-EP06L | | | | | | | | |
| | OM-D E-M5 | PT-EP08 | | | E (出荷時設定) Aでも可 | | | | | |
| | PEN Lite E-PL5 | PT-EP10 | | | | | | | | |
| | OM-D E-M1 | PT-EP11 | | | B | | B | B | | |
| | OM-D E-M5 Mark II | MDX-EM5 Mark II | | | | | | | | |
| | PEN Lite E-PL7 | PT-EP12 | | | | | | | | |
| | OM-D E-M10 Mark II | - | | | | | | | | |
| OM-D E-M1 Mark II | PT-EP14 | B | B | B | | | | | | |
| Sony | DSC-α 6000 | MDX-α 6000/α 6300 | A (出荷時設定) | A (出荷時設定) | E (出荷時設定) Aでも可 | ソケット標準装備 | | | | |
| | DSC-α 6300 | MDX-α 6300 | | | | | | | | |
| | DSC-α 6500 | MDX-α 6300 対応シリアルNo.のみ使用可 ※12 | | | | | | | | |
| Panasonic | DMC-GH4 | - | C | C | C | | | | | |
| | DC-GH5 | - | C | C | C | | | | | |
| Fujifilm | X-H1 | - | A (出荷時設定) | | E (出荷時設定) Aでも可 | ソケット標準装備 | | | | |

※4 Olympus純正光ケーブルアダプターの場合、DS-TTL機能はご使用になれません。

※5 MENU ⇒ ストロボ制御 ⇒ 赤目自動補正は「切」にてお使い下さい。

※6 カメラのモードはM/S/A/SCN(水中ワイド、水中マクロ)のみご使用できます。

※9 カメラのモードをMでご利用の場合、カメラ内蔵フラッシュがプリ発光のないマニュアル発光になりますので、YS-D3/D2/01SOLISの設定を「」に設定してください。

※12 下記シリアルナンバーのMDX-α 6300ハウジングのみご使用いただけます。

《ブラック》16090020～以降、《オレンジ》16280004/0005/0009/0010、《ライトブルー》0001/0004/0005/0006/0007/0008/0009/0010

※13 15220101以降のシリアルナンバーのRDX-750Dハウジングのみご使用いただけます。

※14 2019年5月以降出荷分(シリアルNo.170909685以降)より、Eポジション追加

※15 カメラ付属販売でないオリンバスストロボと組み合わせた場合、発光パターンが変化し水中ストロボとの適合が変わる場合があります。

※16 他社製ハウジングでは、光ファイバーケーブルの取り付け位置などの関係により、DS-TTL及びDS-TTL II が正しく調光しない場合があります。対応については事前に各ハウジングメーカー様へご確認をお願いします。

ストロボ撮影の一般的な設定、注意点

- ・カメラ内蔵ストロボは強制発光に設定してください。赤目軽減設定はOFFにてご使用ください。
- ・カメラ内蔵ストロボをマニュアル発光(プリ発光を行わない発光)に設定した場合は、DS-TTLII機能はご使用になれません。
- ・AFの補助光を内蔵ストロボで行うカメラでは、機能をOFFにてご使用ください。(主にキヤノンカメラ)
- ・対応確認時ISOの設定は100ないし200。ISO感度をオートもしくは高めに設定すると発光量が減り、適正な明るさにならない場合があります。
- ・光ファイバーケーブルが劣化し、ケーブル被覆内の芯の折れ等で、ストロボに伝わる光が減少すると、適切に調光しない、フル発光する、発光しない等の現象が現れます。
- ・すべてのカメラのファーム検証を弊社では行っていません。当社の基準にて検証機種を選定しておりますので、更新等を行う場合、一度お問い合わせの上、ご対応いただけますようお願いいたします。