

ストロボ設定一覧(TTLコンバーター)

(2023.8月現在)

メーカー	TTLコンバーター	コンバーター設定	カメラ機種	プリ発光キャンセル設定	光入力設定				
SEA&SEA	MDX用光コンバーター/N1	D2モード D3IIモード	D850	A (出荷時設定)	モード56				
			D810						
			D800						
			D700						
			D600						
			D500						
			D7200						
			D7100						
			D7000						
			Z7II						
	MDX用光コンバーター/C2	D2モード D3IIモード	5DMKIII	A (出荷時設定)	モード80				
			5DMKIV						
			7DMKII						
			MDX用光コンバーター/CR			D1	R	A (出荷時設定)	モード28
							R5		
			MDX用光コンバーター/S1 MDX用光コンバーター/S2			D2モード(S1) D3IIモード(S2)	a1	A (出荷時設定)	モード28
a9II									
a7SII									
a7SIII									
a7RIII									
a7RIV									
a7RV									
a7III									
a7IV									
NAUTICAM	NA TTLコンバーター-Nikon	ch1	-	A(出荷時設定)	モード10 (出荷時設定)				
	NA TTLコンバーター-Canon (小型ストロボ)	-	-	A(出荷時設定)	モード220				
	NA TTLコンバーター-II sony FE	ch6	-	A (出荷時設定)	モード10 (出荷時設定)				
	NA TTLコンバーター-II sony C	ch6	-						
	NA TTLコンバーター-II sony E	ch6	-						
AOI	RCコマンダー	-	-	A(出荷時設定)	モード10(出荷時設定)				