

YS-D2 橙色⇔緑の交互点滅に関するお知らせ

電源 ON 時に READY/TTL ランプが橙色⇔緑で交互点滅を続けるのはストロボの回路保護モードが働いています。

異種電池の混用や、消耗して電圧低下した電池で繰り返しストロボ電源を入れたときにも回路保護モードが働いてストロボ動作を停止します。下記の方法で回路保護モードを解除することが出来ます。

- 1.モードスイッチを「OFF」に、光量調節ダイヤルを「1」へセットする。
- 2.ストロボに新しいアルカリ電池または満充電のニッケル水素電池を入れる。
- 3.ターゲットライトスイッチを押しながら、モードスイッチを「DS-TTL」に回す。
- 4.光量調節ダイヤルを「32」まで回し、ターゲットライトスイッチを離す。
- 5.READY/TTL ランプが緑に点滅した後、リアパネルが水色に点灯する。
- 6.モードスイッチを「OFF」にする。

上記操作後電源を ON にした時、橙色⇔緑の交互点滅が解消されない場合、又は、各モード時のリアパネルと同じ色で READY/TTL ランプの点滅がされる場合は、ストロボ本体の動作回路に不具合があり回路保護モードが働いている為、ストロボ動作を停止しています。

修理が必要となる為、弊社カスタマーサービスへお送りください。