YS-D3/YS-D2/YS-01 SOLIS スレーブ対応確認機種一覧(カメラ内蔵フラッシュ)

	メーカー	カメラ機種	対応ハウジング機種 ※16	YS-D3の設定 (カスタマイズモード)	YS-D2の設定 (カスタマイズモード)	YS-01SOLISの設定 (カスタマイズモード)	ハウジングへの 光ファイバーケーブル取付方法	備考
コンパクトデジタルカメラ	Sony	DSC-RX100	MDX-RX100/Ⅱ	A (出荷時設定)	A (出荷時設定)	E (出荷時設定) Aでも可	ソケット標準装備	
		DSC-RX100Ⅱ						
		DSC-RX100Ⅲ	MDX-RX100Ⅲ					
		DSC-RX100Ⅳ						
		DSC-RX100Ⅴ	MDX-RX100Ⅲ※シリアルナンバーが141500310以降のハウジングが対応					
	Olympus	μ1020	PT-042	A (出荷時設定)	A (出荷時設定)	E (出荷時設定) Aでも可	ストロボマスクセット	
		μ790SW	PT-041					
		μ850SW						
		μ TOUGH-8000	PT-045					水中ワイド2使用不可
		μ TOUGH-6010	PT-047					水中ワイド2使用不可
		μ TOUGH-6020	PT-048					水中ワイド2使用不可／必ずマスクセットをお使い下さい ※4
		μ TOUGH-8010						水中ワイド2使用不可／必ずマスクセットをお使い下さい ※4
		XZ-1	PT-050	C	C	C	ソケット標準装備	※6 M/S/A/SCN(水中ワイド/マクロ)モードのみ使用可
		Tough TG-610	PT-051	A (出荷時設定)	A (出荷時設定)	E (出荷時設定) Aでも可	光ケーブルアダプター (ハウジング同梱品)	水中ワイド2使用不可
		Tough TG-810						水中ワイド2使用不可
		Tough TG-1	PT-053					水中ワイド2使用不可
		Tough TG-2						水中ワイド2使用不可
		XZ-2	PT-054				ソケット標準装備	
		Tough TG-830	PT-055				光ケーブルアダプター (ハウジング同梱品)	水中ワイド2使用不可
		Tough TG-3	PT-056					水中ワイド2使用不可
		Tough TG-4						水中ワイド2使用不可
		Tough TG-5	PT-058					
		Tough TG-6	PT-059					
	Canon	IXY 410F	WP-DC41	A (出荷時設定)	A (出荷時設定)	E (出荷時設定) Aでも可	ストロボマスクセット	
		Power Shot SX230HS	WP-DC42					※5※9
		Power Shot S100	WP-DC43					※9
		Power Shot G1 X	WP-DC44					※9
		Power Shot D20	WP-DC45				光ケーブルアダプター (ハウジング同梱品)	
		Power Shot S110	WP-DC47					※9
		Power Shot G15	WP-DC48					※9
		Power Shot S120	WP-DC51					※9
		Power Shot G16	WP-DC52					※9
		Power Shot G1 X Mark Ⅱ	WP-DC53					
		Power Shot G7 X	WP-DC54					
		Power Shot G7 X Mark Ⅱ	WP-DC55					
		Power Shot G9 X Mark Ⅱ	-				-	
	Panasonic	LUMIX DMC-FT3	DMW-MCFT3	A (出荷時設定)	A (出荷時設定)	E (出荷時設定) Aでも可	ストロボマスクセット	
		LUMIX DMC-TZ20	DMW-TZ20					
	RICOH	GR DIGITAL Ⅳ	MDX-GRD Ⅳ	A (出荷時設定)	A (出荷時設定)	E (出荷時設定) Aでも可	ソケット標準装備	
	Fujifilm	X10	MDX-X10	A (出荷時設定)	A (出荷時設定)	E (出荷時設定) Aでも可	ソケット標準装備	
		X20						
		XQ1	WP-XQ1					
		XQ2						
		X-H1	-					
	SEA&SEA	8000G	DX-8000G	A (出荷時設定)	A (出荷時設定)	E (出荷時設定) Aでも可	専用アダプター使用	DX-8000G用光ファイバーアダプター使用
		860G	DX-860G				ソケット標準装備	
		1G	DX-1G				専用アダプター使用	DX-1G用光ファイバーアダプター使用
		2G	DX-2G				専用アダプター使用	DX-2G用光ファイバーアダプター使用
		1200HD	DX-1200HD				ソケット標準装備	
		G5WP-SS	DX-GE5	B	B	B	ソケット標準装備	
		6G	DX-6G	E	E※14	E	ソケット標準装備	2019年5月以降出荷分(シリアルNo.170909685以降)より、Eポジション追加

	メーカー	カメラ機種	対応ハウジング機種	YS-D3の設定 （カスタマイズモード）	YS-D2の設定 （カスタマイズモード）	YS-01SOLISの設定 （カスタマイズモード）	ハウジングへの 光ファイバーケーブル取付方法	備考
一眼レフ・ミラーレスカメラ	Canon	KissX2	RDX-550D	A （出荷時設定）	A （出荷時設定）	E （出荷時設定） Aでも可	ソケット標準装備	
		KissX3						
		KissX4						
		KissX5	RDX-600D					
		KissX6i	RDX-650D					
		KissX7i						
		7D	MDX-7D					
		70D	MDX-70D					
		KissX7	RDX-100D					
		7D MarkⅡ	MDX-7DMarkⅡ					
		KissX8i	RDX-750D					
		Kiss X9i	RDX-750D ※13					対応シリアルNo.のみ使用可
		80D	MDX-80D					
		M5	–					
	Nikon	D7100	MDX-D7100	A （出荷時設定）	A （出荷時設定）	A		
		D810	MDX-D810					
		Nikon1 J1/J2	WP-N1	C	C	C		
		Nikon1 J3	WP-N2	D	D	D		
		Nikon1 S1		D	D	D		
		Nikon1 J4	WP-N3	C	C	C		
	Olympus ※15	PEN Lite E-PL1/E-PL1s	PT-EP01	A （出荷時設定）	A （出荷時設定）	A	ソケット標準装備	
		PEN Lite E-PL2	PT-EP03					
		PEN Lite E-PL3	PT-EP05L					
		PEN Lite E-PM1	PT-EP06L					
		OM-D E-M5	PT-EP08					
		PEN Lite E-PL5	PT-EP10			E （出荷時設定） Aでも可		
		PEN Lite E-PL6						
		OM-D E-M1	PT-EP11					
		OM-D E-M5 MarkⅡ	MDX-EM5 MarkⅡ	B	B	B		
		PEN Lite E-PL7	PT-EP12	A （出荷時設定）	A （出荷時設定）	E （出荷時設定） Aでも可		
		OM-D E-M10 MarkⅡ	–	B	B	B		
		OM-D E-M1 MarkⅡ	PT-EP14	B	B	B		
	Sony	DSC-α6000	MDX-α6000/α6300	A （出荷時設定）	A （出荷時設定）	E （出荷時設定） Aでも可	ソケット標準装備	
		DSC-α6300	MDX-α6300					
		DSC-α6500	MDX-α6300 対応シリアルNo.のみ使用可 ※12					
	Panasonic	DMC-GH4	–	C	C	C		
		DC-GH5	–	C	C	C		
	Fujifilm	X-H1	–	A （出荷時設定）		E （出荷時設定） Aでも可	ソケット標準装備	

※4 Olympus純正光ケーブルアダプターの場合、DS-TTL機能はご使用になれません。
※5 MENU ⇒ ストロボ制御 ⇒ 赤目自動補正は"切"にてお使い下さい。
※6 カメラのモードはM/S/A/SCN（水中ワイド、水中マクロ）のみご使用できます。
※9 カメラのモードをMでご使用の場合、カメラ内蔵フラッシュがプリ発光のないマニュアル発光になりますので、YS-D3/D2/01SOLISの設定を⚡に設定してください。
※12 下記シリアルナンバーのMDX-α6300ハウジングのみご使用いただけます。
《ブラック》16090020～以降、《オレンジ》16280004/0005/0009/0010、《ライトブルー》0001/0004/0005/0006/0007/0008/0009/0010
※13 15220101以降のシリアルナンバーのRDX-750Dハウジングのみご使用いただけます。
※14 2019年5月以降出荷分（シリアルNo.170909685以降）より、Eポジション追加
※15 カメラ付属販売でないオリンパスストロボと組み合わせた場合、発光パターンが変化し水中ストロボとの適合が変わる場合があります。
※16 他社製ハウジングでは、光ファイバーケーブルの取り付け位置などの関係により、DS-TTL及びDS-TTLⅡが正しく調光しない場合があります。対応については事前に各ハウジングメーカー様へご確認をお願いします。

ストロボ撮影の一般的な設定、注意点

・カメラ内蔵ストロボは強制発光に設定してください。赤目軽減設定はOFFにてご使用ください。
・カメラ内蔵ストロボをマニュアル発光（プリ発光を行わない発光）に設定した場合は、DS-TTLII機能はご使用になれません。
・AFの補助光を内蔵ストロボで行うカメラでは、機能をOFFにしてご使用ください。（主にキヤノンカメラ）
・対応確認時ISOの設定は100ないし200。 ISO感度をオートもしくは高めに設定すると発光量が減り、適正な明るさにならない場合があります。
・光ファイバーケーブルが劣化し、ケーブル被覆内の芯の折れ等で、ストロボに伝わる光が減少すると、適切に調光しない、フル発光する、発光しない等の現象が現れます。
・すべてのカメラのファーム検証を弊社では行っていません。当社の基準にて検証機種等を選定しておりますので、更新等を行う場合、一度お問い合わせの上、ご対応くださいますようお願いします。