

取扱説明書

この度はシーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意

※ ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

- ⚠ 危険：取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が高いと想定されます。
- ⚠ 警告：取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
- ⚠ 注意：取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

⚠ 危険

●本製品を分解・加工改造（ハンダ付けなど）・加熱・火中投入などをしないこと。火災や感電、発火・発煙の恐れがあります。また、分解・加工・改造品の浸水・破損・故障等の保証はいたしかねます。修理や内部の点検は、ご購入の販売店にご相談ください。

⚠ 警告

- 定格電圧以外で使わないでください。故障や感電、火災の原因になります。
- 異常と思われたときは、すぐに使用を中止し、ご購入の販売店にご相談ください。
- 指定製品以外への接続はしないでください。故障や感電・火災の原因になります。

⚠ 注意

- この製品は屋内使用専用です。次のような場所での使用は避けてください。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、ほこりの多い場所、水のかかりやすい場所。
- 電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると、故障や感電・火災の原因になります。
- コネクターを金属などでショートさせないでください。故障や感電・火災の原因になります。
- ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品を布団などでおおった状態で使用しないでください。熱がこもって本体が変形したり、火災の原因となることがあります。
- 薬品・化粧品、シンナーなどの石油系溶剤、台所用中性洗剤などは変形や損傷の原因となる場合がありますので、絶対に使用しないでください。
- 水に濡れたところや湿気の多い場所で本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。

使用方法

- 本製品は、LX-33に接続して使用します。
- 詳しい充電方法については、LX-33の取扱説明書をご覧ください。

この充電器は電源電圧が100V～240Vの世界各国で使用可能ですが、付属の電源コードは電源電圧が125V以上の国・地域ではご使用になれません。海外でご使用の際には、あらかじめ旅行代理店等でご確認の上、各地域に適合する電源コードおよびアダプターをご用意ください。

仕様

【定格入力】・	AC100-240V
【定格出力】・	DC5V 2A
【電源コード定格】・	AC125V 7A
【使用温度範囲】・	0℃～40℃
【材質】・	ポリカーボネート樹脂
【質量】・	約240g（電源コードを除く）
【寸法】・	58(幅)×34(高さ)×95(奥行)mm（コード・突起部含まず）
【付属品】・	電源コード、取扱説明書

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。