

ストロボ設定一覧(TTLコンバーター)

(2025.4月現在)

	メーカー	TTLコンバーター	コンバーター設定	カメラ機種	プリ発光キャンセル設定	光入力設定			
コンパクトデジタルカメラ	SEA&SEA	MDX用光コンバーター/N1	D2モード D3IIモード	D850	A (出荷時設定)	モード56			
				D810					
				D800					
				D700					
				D600					
				D500					
				D7200					
				D7100					
				D7000					
				Z7II			A (出荷時設定)	モード10 (出荷時設定)	
				Z6II					
				Z7					
	Z6	A (出荷時設定)	モード80						
	5DMKIII								
	5DMKIV								
	7DMKII	A (出荷時設定)	モード28 モード56						
	R								
	R5								
	R5II	A (出荷時設定)	モード28						
	a1								
a9II									
a7SII									
a7SIII									
a7RIII									
a7RIV									
a7RV									
a7III									
a7IV	D2モード(S1) D3IIモード(S2)	A (出荷時設定)	モード28						
MDX用光コンバーター/S1									
MDX用光コンバーター/S2									
MDX用光コンバーター/C2				D2モード D3IIモード	A (出荷時設定)	モード80			
MDX用光コンバーター/CR							D1	A (出荷時設定)	モード28 モード56
MDX用光コンバーター/S1									
MDX用光コンバーター/S2				D2モード(S1) D3IIモード(S2)	A (出荷時設定)	モード28			
MDX用光コンバーター/S1									
MDX用光コンバーター/S2									
MDX用光コンバーター/C2									
MDX用光コンバーター/CR									
MDX用光コンバーター/S1									
MDX用光コンバーター/S2									
MDX用光コンバーター/S1									
MDX用光コンバーター/S2									
MDX用光コンバーター/S1									
MDX用光コンバーター/S2									
MDX用光コンバーター/S1									
MDX用光コンバーター/S2									
NAUTICAM	NA TTLコンバーター-Nikon		ch1	-	A(出荷時設定)	モード10 (出荷時設定)			
	NA TTLコンバーター-Canon (小型ストロボ)		-	-	A(出荷時設定)	モード220			
	NA TTLコンバーター-II Canon		ch6	-	A(出荷時設定)	モード28			
	NA TTLコンバーター-II sony FE		ch6	-	A (出荷時設定)	モード10 (出荷時設定)			
	NA TTLコンバーター-II sony C		ch6	-					
	NA TTLコンバーター-II sony E		ch6	-					
AOI	RCコマンダー		-	A(出荷時設定)			モード10(出荷時設定)		