

■TTL調光の設定一覧表

カメラブランド	カメラ機種	シンクロシステム	コンバーターCh	カメラコード
SONY	α 7IV	YSコンバーター-S2	D3II	SONY-C
	α 7IV	NA TTLコンバーター-II SonyFE	Ch6	SONY-C
	α 7RIV	YSコンバーター-S2	D3II	SONY-D
	α 7RIV	NA TTLコンバーター-II SonyFE	Ch6	SONY-D
	α 7RV	YSコンバーター-S2	D3II	SONY-D
	α 7SIII	YSコンバーター-S2	D3II	SONY-C
	α 1	YSコンバーター-S2	D3II	SONY-A
	α 1	NA TTLコンバーター-II SonyFE	Ch6	SONY-A
SONY	α 9II	YSコンバーター-S2	D3II	SONY-B
	α 9III	NA TTLコンバーター-II SonyFE	Ch6	SONY-B
	α 7CII	NA TTLコンバーター-II SonyC	Ch6	SONY-A
CANON	α 6700	NA TTLコンバーター-II SonyE	Ch6	SONY-A
	R3	UWT HSS TTLコンバーター-CANON	Ch9	CANON-C
	R5	YSコンバーター-CR	D1	CANON-E
	R5II	YSコンバーター-CR	D1	CANON-E
	R5II	UWT HSS TTLコンバーター-CANON	Ch9	CANON-C
	R7	UWT HSS TTLコンバーター-CANON	Ch9	CANON-C
	5DMKIV	YSコンバーター-C2	検証中	検証中
	5DMKIV	UWT HSS TTLコンバーター-CANON	Ch9	CANON-B
NIKON	90D	内蔵ストロボ	N/A	CANON-A
	Z7II	YSコンバーター-N1	D3II	NIKON-B
	Z6II	YSコンバーター-N1	D3II	NIKON-B
	Z7	YSコンバーター-N1	D3II	NIKON-B
	Z7	UWT HSS TTLコンバーター-NIKON	Ch2	NIKON-A
	Z6	YSコンバーター-N1	D3II	NIKON-B
	Z5II	YSコンバーター-N1	検証中	検証中
	D850	YSコンバーター-N1	D3II	NIKON-C
	D850	UWT HSS TTLコンバーター-NIKON	Ch2	NIKON-A
	Z8	UWT HSS TTLコンバーター-NIKON	Ch2	NIKON-B
	Z9	UWT HSS TTLコンバーター-NIKON	Ch2	NIKON-B
	D810	内蔵ストロボ	N/A	NIKON-D
	Z50II	内蔵ストロボ	N/A	NIKON-E
	D750	内蔵ストロボ	N/A	NIKON-D
OM SYSTEM(OLYMPUS)	XZ-1	内蔵ストロボ	N/A	OMSYSTEM-A
	TG-6	内蔵ストロボ	N/A	OMSYSTEM-A
	OM-1	LM3	N/A	OMSYSTEM-B
SEA&SEA	DX-6G	内蔵ストロボ	N/A	SEA&SEA-A
	DX-1G/2G	内蔵ストロボ	N/A	SEA&SEA-B
PANASONIC	GH4/GH5	内蔵ストロボ	N/A	OTHERS>PANASONIC-A
RICOH	GR DIGITAL IV	内蔵ストロボ	N/A	OTHERS>DEFAULT CAM
Fujifilm	X10/X20/XQ1/XQ2	内蔵ストロボ	N/A	OTHERS>DEFAULT CAM

※ UWT製のHSS TTLコンバーターの設定チャンネルはTTL使用時：Ch9/HSS使用時：Ch7となります。

※ 対象カメラの掲載がない場合は、フィッシュアイまでお問い合わせください。

※Nauticam製ニコン用HSS TTLコンバーター（NA-Z8/Z9/Z6III）（26601）との互換性は現在評価中です。

※キャノン用TTLフラッシュトリガー（26321）との互換性は現在評価中です。