


Canon EF16-35mm F2.8L USM ズームギア

Tokina AT-X 107 DX Fisheyeレンズのご使用について

- 本製品(31114)は、Tokina AT-X107 DX Fisheye 10-17mm F3.5-4.5レンズ(Nikon用・Canon用)へも、ご使用いただけます。
- ご使用の際には『使用上のご注意』をよくお読みになり、ご使用ください。
- ズームギアのセット後は、必ず動作確認をしてからご使用ください。

Tokina AT-X 107 DX Fisheyeレンズへの取り付け方

- ズームギアを下図のように、Nikon用はA・A'、Canon用はB・B'がそれぞれの位置で重なるようにまっすぐ押し込みセットしてください。
 - この時レンズ側のラバーがたわむ場合がありますが、その場合はもう一度セットをやり直してください。
- ※ご使用前に、必ずハウジングのギアとのカミ合わせを確認してください。
※空回りする場合は、付属のシートを3本～6本にハサミなどで切り、ギア内側のOリング取り付け溝の前後に貼り付けて、空回りしないよう固さを調整してください。



0342-Z-02B


Canon EF16-35mm F2.8L USM ズームギア

Tokina AT-X 107 DX Fisheyeレンズのご使用について

- 本製品(31114)は、Tokina AT-X107 DX Fisheye 10-17mm F3.5-4.5レンズ(Nikon用・Canon用)へも、ご使用いただけます。
- ご使用の際には『使用上のご注意』をよくお読みになり、ご使用ください。
- ズームギアのセット後は、必ず動作確認をしてからご使用ください。

Tokina AT-X 107 DX Fisheyeレンズへの取り付け方

- ズームギアを下図のように、Nikon用はA・A'、Canon用はB・B'がそれぞれの位置で重なるようにまっすぐ押し込みセットしてください。
 - この時レンズ側のラバーがたわむ場合がありますが、その場合はもう一度セットをやり直してください。
- ※ご使用前に、必ずハウジングのギアとのカミ合わせを確認してください。
※空回りする場合は、付属のシートを3本～6本にハサミなどで切り、ギア内側のOリング取り付け溝の前後に貼り付けて、空回りしないよう固さを調整してください。



0342-Z-02B